

	modello	codice	cod.lista ric.	ultima rev.
Vista Esploso	AES10M2H	387031030		27/01/09

	rif.	codice	descrizione	q.tà	inizio val.	fine val.	da matr.	a matr.
utilizzo	1	SJ6231823951	COMPRESSORE C-SBN453H8F	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	2	SJ6231774246	BATTERIA CANDENSANTE	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	3	SJ6231792943	ACCUMULATORE	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	4	SJ6231792936	SW K ACB-JB212	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	5	SJ6231709361	VALVOLA CONTR.BCV-1005DYQ45	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	6	SJ6231774215	VALVOLA INVERSIONE VT60100	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	7	SJ6231792929	SW K ACB-4TB05W	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	8	SJ6380224425	BOBINA LB-64022	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	9	SJ6231709422	VITE	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	10	SJ6231018968	DEIDRATATORE	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	11	SJ6230735170	VITE	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	12	SJ6231733960	VALVOLA SOLENOIDE UKV-30D19	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	13	SJ6231626620	VALVOLA SOLENOIDE VPV-202DQ50	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	14	SJ6231528917	VALV.SOLENOIDE VPV-603D	1	01/06/05	20/02/08		
utilizzo	14	SJ9231528918	VALVOLA SOLENOIDE	1	20/02/08	31/12/9999		
utilizzo	15	SJ6231800068	TRASFORMATORE	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	16	SJ6231800051	TERMISTORE K PTC-51H	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	17	SJ6280129219	FISSACAVI	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	18	6230296534	DADO C/BORDO	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	19	SJ6231709446	COPERTURA	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	20	SJ6231754101	BOBINA UKV-U024E	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	21	SJ6380194919	ANTIVIBRANTE	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	22	SJ6231823937	P.C.B. POW-CR1154GDCH8	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	23	SJ6380114344	VENTOLA	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	24	6380183029	RELAY FC-1SZ607	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	25	SJ6380111022	VALVOLA SOLENOIDE UKV-25D18	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	26	SJ6231774314	PROTEZIONE BATTERIA	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	27	SJ6231774574	VALVOLA 3/4"	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	28	SJ6231774512	VALVOLA 3/8"	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	29	SJ6380040728	VALVOLA CONTROLLO	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	30	SJ6231793032	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	31	SJ6231709460	VITE	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	32	SJ6231774505	VALVOLA 3/8"	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	33	SJ6231665711	COPERCHIO	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	34	SJ6231704342	GRIGLIA	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	35	SJ6380111442	MUFFOLA C1220T-H	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	36	SJ6231793087	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	37	SJ6231709569	TOP	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	38	SJ6231792967	TERMISTORE K PTC-51H DISCH1	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	39	SJ6231774338	SUPPORTO MOTOVENTILATORE	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	40	SJ6231774765	SUPPORTO MOTOVENTILATORE	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	41	SJ6231778497	COPERTURA	1	01/06/05	31/12/9999		
utilizzo	42	SJ6231775175	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999		

utilizzo	43	SJ6231800082	SUPPORTO QUADRO ELETTRICO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	44	SJ6230000773	OCCHIELLO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	45	SJ6231774352	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	46	SJ6231709590	PANNELLO LATERALE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	47	SJ6380132164	MORSETTIERA KTM-4J	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	48	SJ6380193875	MORSETTIERA KT80-5J-SA1842	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	49	SJ6231709705	PANNELLO FRONTALE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	50	SJ6231771931	PANNELLO LATERALE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	51	SJ6231709699	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	52	SJ6231774413	SEPARATORE OLIO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	53	SJ6231709675	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	54	SJ6231774888	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	55	SJ6231774406	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	57	6230709300	GR.FILTRO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	58	SJ6231742672	ETICHETTA QUADRO ELETTRICO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	59	SJ6231774710	PANNELLO FRONTALE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	60	SJ6231707442	MOTOVENT. GCG21356-T8SA	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	61	SJ6231707718	LAMIERA	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	62	SJ6231774758	SUPPORTO MOTOVENTILATORE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	63	SJ6231800105	SCHEMA ELETTRICO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	64	SJ6380153152	ANTIVIBR.	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	65	SJ6231709750	ISOL.COMPPRESSORE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	67	SJ6231774703	PANNELLO LATERALE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	68	SJ6231774796	COPERTURA	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	69	SJ6380194896	ISOLANTE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	70	SJ6231793094	RESISTENZA K	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	71	SJ6231800112	RESISTENZA K	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	72	SJ6231793292	TERMISTORE K PBM-41E AIR TEMP	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	73	SJ6231800136	COPERTURA	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	74	SJ6231774895	FUSIBILE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	75	SJ6230638280	ASS. VALVOLA CARICO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	76	SJ6231752206	BOBINA UKV-U030E	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	77	SJ6231407595	FISSACAVI	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	78	SJ6231793230	ISOLANTE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	79	SJ6231793117	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	80	SJ6380043279	ISOLANTE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	81	SJ6231774277	BASAMENTO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	82	SJ6231778558	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	83	SJ6231793193	ANTIVIBR.	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	84	SJ6231793261	BOBINA VPV-MOAJ544B1	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	85	SJ6231798853	ANTIVIBR.	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	86	SJ6231774727	PANNELLO LATERALE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	87	SJ6231774529	ISOL. COMPRESSORE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	88	SJ6231774734	PANNELLO LATERALE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	89	SJ6231774260	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	90	SJ6231793223	SW K LCB-JA89	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	91	SJ6231793179	TERMISTORE K PBM-41E EXL2	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	92	SJ6231793162	TERMISTORE K PBM-41E EXG1	1	01/06/05	31/12/9999			

utilizzo	93	SJ6231793155	TERMISTORE K PBM-41E EXL1	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	94	SJ6231709873	CAPILLARE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	95	SJ6231778565	TUBO CAPILLARE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	96	SJ6231604543	DEIDRATATORE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	97	SJ6230709287	DEIDRATATORE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	98	SJ6231626651	VALVOLA SOLENOIDE VPV-803DQ50	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	99	SJ6380038169	FILTRO DEIDRATATORE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	100	SJ6230709331	DEIDRATATORE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	101	SJ6231778596	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	102	SJ6231774741	PANNELLO LATERALE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	103	SJ6231800143	FUSIBILE SHV4	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	104	SJ6231793322	COPERTURA	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	105	SJ6231793278	TERMISTORE K PBM-41E RTD	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	106	SJ6231774567	SUPPORTO VALVOLA	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	107	SJ6380039920	TUBO CAPILLARE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	108	SJ6231793285	TERMISTORE K PBM-41E EXG2	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	109	SJ6231774499	TERMISTORE NSK-BC050I-057 HPS	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	110	SJ6231800150	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	111	SJ6380039937	TUBO CAPILLARE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	112	SJ6231774642	TUBO CAPILLARE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	113	SJ6231774840	TUBO CAPILLARE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	114	SJ6231800167	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	115	SJ6231778640	SUPPORTO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	116	SJ6231792974	TRASFORMATORE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	117	SJ6231774550	DISSIPATORE DI CALORE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	118	SJ6231774826	MOUNTING PLATE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	119	SJ6231778626	TUBO ASPIRAZIONE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	120	SJ6231774901	DISTANZIALE	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	121	SJ6231778664	REGOLATORE OLIO	1	01/06/05	31/12/9999			
utilizzo	122	SJ6231823944	P.C.B. CR-CR1154GDCH8	1	01/06/05	31/12/9999			